

小牛电动 O 电动两轮摩托车

XN1200DT-19B 电动两轮摩托车使用说明书

请仔细阅读本使用说明书！本使用说明书包含重要安全事项！
在未充分了解电动两轮摩托车性能前，请勿使用！请妥善保管该使用说明书！

感谢您选购O（XN1200DT-19B）电动两轮摩托车，以下简称O。
在骑行前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。在未了解O性能前，请勿直接骑行。请仔细阅读本说明书中的重要安全事项，并在公路或城市机动车道上行驶，在骑行过程中请遵守当地的法律法规，安全骑行。

安全骑行须知

- 请您仔细阅读本产品说明书，未了解电动两轮摩托车的特性前，请不要使用。
- 如果电源损坏或充电系统出现故障，请联系售后部门，到指定的网点更换或维修。
- 请您遵守交通法规，拒绝逆行闯红灯等行为，避免在骑行中使用手机。
- 请避免使用第三方配件或擅自拆解、破解和改装，由此造成的损失将由您承担，并且会失去我们的保修承诺。
- 由于产品的不断改进，您所购买的车辆可能与本说明书稍有不同，恕以实车为准。若对该车的使用方法、修理、安装等有不甚明了之处，请与我们经销商或售后服务中心联系。

△ 为了您和他人的安全，请您仔细阅读以下内容：

骑行者需遵守交通法规，注意行车安全

- 骑行前，请仔细阅读《产品使用说明书》，认真检查各零部件是否完好，以确保您的行驶安全，如发现问题请及时与经销商或售后服务中心联系。
- 为确保您的安全，在行驶中请佩戴安全头盔，手套等防护用具。请不要穿着松散的服装，它会使您行车时既不舒服又不安全。
- 应确认您的健康状态良好，且未疲倦，以便您在较佳状态下进行车辆控制。服用药物、药品和饮酒后不能骑车。
- 本车不怕雨、雪天气，但不能过度涉水，当水位超过10厘米深度时，强行涉水通过，有可能造成整车电气元件及线路的短路，务请注意！
- 请遵守交通法规，雨、雪天及路滑地段应减慢车速，刹车时应增加制动距离，以确保安全。
- 请勿自行拆卸分解零部件。
- 车辆不要停放在建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处；
- 车辆不要在居住建筑内充电和停放，充电时应远离可燃物，充电时间不宜过长。
- 请勿超载行驶，在保证安全的情况下，尽量不要频繁刹车、启动，遇到情况请提前刹车、断电，或滑行减速刹车。
- 夜间骑行时，请打开大灯。转向时请打开转向信号灯并减速行驶。
- 应依法取得机动车驾驶证，自觉遵守交通规则，驾驶人应当按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车，并随身携带机动车驾驶证。

骑行后的注意事项

- 使用车辆后，请关闭电源，取下钥匙（有龙头锁的可加锁）。
- 停放时请注意支撑平稳。
- 请检查电池电量是否充足，及时充电，以免影响您下次正常使用。
- 长期存放车辆时，请将车辆充足电放置于阴凉干燥处，并坚持每半个月补充充电一次。

A 使用简介

激活车辆（详见快速使用说明书页）



下载小牛电动App





注册/登录账号




根据提示添加并激活设备


B 部件说明




车辆识别代号代码位置



车辆铭牌位置




电动机号位置




ARE YOU READY? 骑行前请检查车辆部件，如有异常请及时进行维修或找专业维修。

- 检查前后轮胎气压是否充足，前轮胎正常气压应保持250 kPa，后轮胎正常气压应保持250/300 kPa；
- 检查轮胎有无明显龟裂、凸起及异常的磨损；(注意：轮胎气压低、轮胎龟裂、损伤及异常磨损都可能影响续航里程或造成转向不灵或爆胎，以致引起事故。)
- 如车辆配置空气开关，请检查座桶内空气开关是否处于通路状态，如处于关闭状态，请将开关拨到“ON”档位；
- 检查调速手把、制动刹把各功能是否正常有效；
- 检查大灯、转向等信号灯具功能是否正常；
- 检查喇叭功能是否正常；
- 检查转向是否灵活，上下左右前后摆动方向把，无间隙、无松动、过紧或卡滞现象；
- 检查蓄电池电量是否充足，能否满足您骑行需要。
- 检查后视镜后视范围，在骑行位置上，从后视镜应能观察到后方10米远4米宽范围内的图像；


简单的三步准备，让您完成一次顺利的骑行之旅（出厂默认经典模式，绑定APP后解锁更多使用模式）



第一步 刷NFC卡片。




第二步 请您佩戴安全头盔，并坐到车辆上，收起边撑/中撑，确保安全情况下，捏住刹车，按下右手组合开关的“启动开关”，仪表显示“READY”。



第三步 右手轻拧油门把手，享受您的第一次骑行之旅吧。

C 仪表盘及组合开关




胎压异常	动力电池故障	转向/双闪灯	245km 总里程	72% 电量
TCS防滑系统	驱动电机故障	23:45 时钟	驻车状态	89km
网络信号弱	系统故障	23:45 时钟	运动准备就绪	23.4km
定速巡航 定速巡航时显示	动能回收	运动准备就绪	胎压监测 (需要配置胎压计)	123'56" 23:57开始
驾驶模式	定位信号弱	运动准备就绪	胎压监测 (需要配置胎压计)	123'56" 23:57开始
位置灯 ^[1]	实时速度	近光灯	胎压监测 (需要配置胎压计)	123'56" 23:57开始
蓝牙 蓝牙连接时亮起	故障代码	远光灯 ^[1]	胎压监测 (需要配置胎压计)	123'56" 23:57开始

[1] 位置灯、远光灯信号装置在同一位置，显示优先级依次增高

组合开关示意

左手组合开关



(上) 多媒体按键
(下) 定速巡航
速度不为0时进入定速巡航。
速度为0时启动助力模式（与远光灯按键一体）



右手组合开关



模式切换按键
驾驶档位切换（非循环）




双闪警示灯
前后转向灯闪烁亮起





Ready按键
设定、解除档位
长按开机，开机
双击打开坐垫

D 钥匙及NFC卡



传统钥匙



*应急锁只能解除机械锁，无法启动车辆



NFC卡片钥匙



开关车辆电源

刷卡开关车辆电源。


卡片钥匙配置

请使用小牛电动App中的“钥匙与共享”模块管理配置NFC钥匙。

密码功能

车辆默认密码开机功能关闭，在App端开启并进行开机密码的设置。

E 电池、充电器、电机及控制器



整车充电

将充电器插入车身的充电接口进行整车充电。此时充电器的指示灯显示红色，当电量充满后，充电器指示灯显示绿色。

电池使用前须知

- 使用前请确认电池型号为整车原配电池，请勿随意使用其他品牌或其他型号的电池。
- 检查电池外观是否完好，确保无破损、漏液、发热浸水和冒烟等明显现象。
- 为保证运输安全，电池出厂电量在30%左右。由于运输和存储周期等自耗电因素，导致首次使用时电量偏低或没有电量，此为正常现象，请勿担心，按照充电说明进行充电即可。

△ 废旧电池不可擅自进行拆解，应当交由相关专业部门回收处理。

电池使用注意事项

- 首次使用请将电池尽量耗尽，然后充满使用，循环2-3次使用效果更佳，确保电池实际容量与仪表显示更准确。
- 后期使用尽量保持电池电量不低于20%，及时充电，可延长电池使用循环寿命。
- 正常使用骑行时，建议使用中档速度骑行，起步缓慢操作油门把手，逐步加速，可延长电池续航里程。
- 建议每两个月检查电池的电源插头，确认接触簧片是否有积碳和氧化发展现象，如有请到小牛指定网点进行维护。
- 电池使用次数增加，电池实际容量和仪表显示会出现偏差，请定期（不超过3个月）对电池进行满充满放，内部电芯和智能系统可自动校准电量，提升体验效果

△ 避免电池淋雨或冲水，更不能将电池泡水，整车涉水勿超过电池仓底部高度，否则将可能引起电池进水，内部短路，电池永久失效。在此情况下严禁再次对整车或电池进行充电操作，否则将引起电池起火、燃烧和爆炸危险，请马上将电池移交小牛指定网点进行维护操作。

使用环境



请在-10℃~45℃环境下使用电池



请避免让电池被水、饮料、腐蚀性液体浸湿



请避免让电池靠近热源、明火、易燃易爆气体(液体)



请避免金属异物进入电池箱

在低温情况下，蓄电池可用容量会有不同程度的衰减，具体参考程度为：-10℃时可用容量为70%，0℃时可用容量为85%，25℃时可用容量为100%。如电池有异味、发热、变形及其它异常情况，请立即停止使用，远离电池并联系售后部门。

△ 电池不属于用户可维修部件，如发生异常现象，请联系售后部门进行检修。私自拆解电池将不享受三包政策，并有可能导致电池产生发热、冒烟、起火或爆炸。

充电环境



请使用电池配套的原厂充电器进行充电，勿使用其他品牌或型号充电器进行充电。



请在环境温度0℃~35℃对电池进行充电。



充电时间请勿超过12小时，避免影响电池使用寿命。

- 使用电池配套原厂充电器进行充电，勿使用其他品牌或型号充电器进行充电；
- 请在环境温度 0℃ ~ 35℃对电池进行充电，保证周边没有易燃物质，通风良好；
- 充电时间说明，对电池充电时间不超过12小时，过度充电将影响电池寿命，并存在安全隐患。
- 充电前期电量上升较快，后期较慢，这是为充电安全设定的程序，为正常情况。
- 冬天充电时，室外温度较低，环境温度低于0℃时，电池将停止充电，此为正常现象，请将电池放置适宜的环境温度下进行充电，保证充电效果。
- 充电过程，我司配置的部分铅壳充电器有温升效应，表层温度较高，为正常现象，请放心使用，注意避免儿童触碰。

存放环境

- 如果电池放置在整车上，因为整车智能系统和报警系统工作原因，将时时消耗电池电量，整车放置一段时间后，仪表显示电量下降属于正常情况。一般停放8小时，电池耗电5%左右为正常情况。
- 请在环境温度0℃~25℃对电池进行存放，请勿将电池在高于40℃的环境中存放，否则将导致电池出现不可逆的容量衰减。
- 长期不使用车辆（如冬季、夏天或其他特殊情况），要定期维护充电，否则将可能导致电池电量完全耗尽，产生不可逆损伤，对这类问题，电池故障将不在三包范围之内。
- 电池最合适的存放电量为50%，若低于10%或高于90%的电量长期存放将导致电池出现不可逆的容量衰减。
- 电池安全存放的自耗电保护模式，技术标准如下：
 - (a) 长期不使用，存放在车上（未拔开电池插头），安全期最大为一个月，一个月补一次电，否则有可能产生电池漏电，无法修复问题；
 - (b) 长期不使用，单独存放，或放置车上（拔开电池插头），安全期最大为3个月，否则有可能产生电池漏电，无法修复问题。
 - (c) 避免将电池存放在有跌落风险的场所，跌落可能导致电池内部不可控的损坏并可能导致电池产生泄漏、发热、冒烟、起火或爆炸。

△ 以上不当使用造成电池欠压、馈电不在三包责任范围内。

如何充电

- 请使用本公司配置或指定的专用充电器充电。为避免蓄电池和充电器相互不配套而造成损坏，禁止使用其它充电器充电！！
- 使用前请核对充电器铭牌上标注的交流输入电压与当地交流电压是否一致。
- 蓄电池随车充电，随车充电时，将充电器输出端插头插入整车充电插孔即可进行充电。
- 充电时，若充电器上LED亮红色，则表示正常充电；刚充电时若LED亮绿灯，说明充电器输出插头未完全插入充电器座或接触不良，需重新插接到位；充电一段时间后，若LED亮绿色，则充电完成。
- 指示灯一般有滞后现象，即充电时，LED在电源接通后延时数秒亮；充电结束，LED要在电源断开后延时数秒熄，这是正常现象。

充电器使用注意事项

- 充电器仅限于室内使用。
- 严禁在密闭空间或烈日及高温环境下充电，不得将充电器放在座桶或尾箱内充电。
- 充电时，先插电池，后加市电；充足后，先切断市电，后拔电池插头。
- 当绿灯亮起应及时切断电源，禁止在不充电的情况下，长时间将充电器空载连接在交流电源上。
- 在充电过程中，如指示灯异常、出现异味或充电器外壳过热，应立即停止充电，并对充电器进行检修或更换。

电机使用注意事项

- 不要超载骑行，当车辆由于受阻不能正常启动时，不要反复启动，应排除阻力后再启动。
- 雨天路面积水超过电机中轴，切勿使用车辆从积水处行驶，过深的积水易使电机渗水从而造成电机故障。（不属于保修范围）
- 日常使用无需维护电机，但应注意电机轴的安装螺母紧固状态，若发现螺母松动应及时拧紧螺母或请专业人士检查。
- 建议每三个月到小牛官方门店对电机进行检查。

控制器使用注意事项

- 保持控制器干燥，防止雨天浸水，平时要注意控制器外表清洁，这样有利于散热，控制器使用寿命就会延长。
- 控制器引线插头要保持清洁。当控制器引线插头受到污染的雨水侵蚀后，要及时用清水或酒精擦拭，避免氧化锈蚀，防止造成接触不实而控制器失效。
- 不要长时间超负荷运行，容易造成控制器内部元件老化，性能降低，骑行噪音大，动力不足。
- 在刹车时要注意尽量轻缓，动作过大或者刹车频繁都会对控制器造成损坏，也影响骑行安全，尤其是在雨雪天。

电机、控制器的维护和保养

- 电机、控制器是电动摩托车的重要部件，必须注意维护和保养。
- 切勿超载行驶！以免影响电机、控制器和蓄电池的使用寿命。
- 电动车虽然有良好的防护性能，但仍请避免直接日晒雨淋。
- 骑行时频繁刹车、启动，会影响整车的续航里程，刹车时，应同时将调速手把回零。
- 南方梅雨季节应特别注意防止电机、控制器进水，以免造成短路坏电机和控制器。
- 严禁用不透气的东西包裹控制器，以免影响控制器散热。

“”、“**NIU**”、“**小牛电动**”是北京牛电科技有限责任公司申请或注册的商标，并授权江苏小牛电动科技有限公司在本商品上使用。未经商标权人的许可，任何人不得在核准商品上擅自使用上述商标标识。

本说明书由江苏小牛电动科技有限公司制作并拥有版权，任何机构或个人未经许可不得复制、分发本说明书的全部或任何部分。

由于产品功能不断完善、设计变更等原因，本说明书可能与您购买的产品有不符之处，请以实际产品为准。

产品执行标准：GB 7258—2017

故障排除

整车故障排除

代码	代码意义	处理方法
136	电池进水	请联系售后服务
135	电池短路保护警告	请联系售后服务
134	电池开路或不均衡报警	请联系售后服务
130	电池过放警告	请联系售后服务
131	放电过流警告	请联系售后服务
31	充电过流警告	请联系售后服务
120	电机故障	请联系售后服务
140	转把故障	请联系售后服务
150	刹车故障	请联系售后服务
162	龙头锁故障	请联系售后服务
162	龙头锁故障	请联系售后服务
72	智能锁自检异常	请联系售后服务
190	控制器通讯故障	请联系售后服务
110	控制器电源故障	请联系售后服务
10	控制器堵转	请联系售后服务
11	控制器欠压 过压	请联系售后服务
12	控制器过流	请联系售后服务
13	控制器过温	请联系售后服务
30	电池过压保护故障	请联系售后服务


常见故障判断和排除

问题现象	原因	处理方法
打开电源，整车无动力输出	车辆无供电	1. 检查空开是否处于ON状态 2. 电池欠压，给电池充电
打开电源，转动调速把，电机不启动	1. 处于刹车状态 3. 启动开关故障 5. 仪表显示故障代码	2. 车辆处于停车状态 4. 边撑开关未打开 1. 检查制把是否处于刹车状态 2. 参阅说明书“启动操作”部分 3. 联系客服服务，检查启动开关
行驶续航里程不足	1. 电池充电不足 3. 频繁刹车启动，超载 5. 环境温度太低，电池容量降低	2. 轮胎气压不足 4. 电池老化或正常衰减 1. 检查充电器有无损坏 2. 定期检查胎压 3. 养成良好驾驶习惯 4. 更换电池 5. 属于正常现象
电池无法充电	1. 充电器插头未插好 2. 充电器是否正常工作	1. 检查插头是否松动 2. 充电器端口有无输出电压
USB无法充电	1. 插头未插好 2. USB线不符合手机标准 3. USB充电器损坏	1. 检查USB插头是否插好 2. 请购买符合手机标准的连接线 3. 联系客服服务，更换损坏部件


附件1：定期维护保养表

编号	项目	检查项目和维护工作	400—600km (1个月内)	1400—1600km (4个月内)	2900—3000km (10个月内)	3000km 之后 每1500km或半年
1	塑件	整车塑件外观	✓	✓	✓	✓
2		缝隙检查	✓	✓	✓	✓
3		鞍座 每三年建议更换	✓			✓
4	结构件	整车螺母紧固件	✓		✓	✓
5		整车螺丝紧固件	✓		✓	✓
6		整车螺栓紧固件	✓		✓	✓
7		中撑/边撑	✓	✓	✓	✓
8		前后轮轴紧固		✓	✓	✓
9		各安装支架紧固		✓	✓	✓
10	刹车系统	轮胎检查 每10000km建议更换	✓	✓	✓	✓
11		刹车油量检查 每两年建议更换			✓	✓
12		刹车异响检查	✓	✓	✓	✓
13		制动效果检查			✓	✓
14		刹车外观检查			✓	✓
15		刹车片检查 每10000km建议更换			✓	✓
16		弹簧片检查 每10000km建议更换				✓
17		制动软管检查 每三年建议更换				✓
18		刹车盘检查				✓
19	电器件	电源锁检查	✓			✓
20		灯光检查				✓
21		仪表显示检查	✓			✓
22		开关检查 每三年建议更换	✓	✓	✓	✓
23		报警器与喇叭检查	✓	✓	✓	✓

基本参数



电气原理图



零部件三包标准

具体售后细则、零配件三包标准，请扫码下图二维码：



售后服务

24小时内上门

三包范围内，若您的车辆发生无法行驶的性能故障，官方授权服务店会为您提供免费上门服务。这项服务将会在24小时内达成（特殊情况除外，如车辆在禁售区域或双方协商时间等）。

保修免责范围

售出产品发生以下情况的，不属于保修服务范围，需用户付费进行维修及相关服务：

- 以《车辆零部件三包标准》为基准，超过规定服务期限和范围的。
- 用户未按车辆产品使用说明的规定正确使用、驾驶、保养及调整而造成的。
- 售出产品因雨水、冰雪浸泡、烟熏、药品、化学用品腐蚀等造成的损坏或自然产品故障或损坏的。损耗不属于保修范围。以及售出产品遭遇不可抗力影响的（包括但不限于地震、台风、火灾、水灾、社会事件、群体事件、暴力犯罪等）造成的故障或损坏的。
- 用户未对电池进行正常使用和维护，放置时间超过最大3个月存放安全期的（整车插电放置超过一个月、单独存放起始电量低于50%且超过3个月），未及后充电，导致电池馈电欠压无法修复。
- 用户未在官方授权服务店进行维修，自行改装、分解、维修以及破坏产品整体及零部件正常使用状态的。
- 用户使用非原厂配件造成的车辆零部件损坏或擅自改动电路、线路配置的。
- 用户在行驶过程中撞车、摔车、超载、超速等人为因素而造成的产品故障或损坏的。
- 无有效三包凭证、售后服务卡或购买产品发票、凭证或卡上编号与产品不符的。
- 用户擅自涂改、变更车辆产品及零部件的三包服务日期的。

操作指导

正确的操作是保证行车安全及使用车辆经常处于良好状态的关键。

行驶前的装备工作

行驶前操作

- 按下遥控器启动按钮、此时电源接通，仪表上显示蓄电池电量的指示灯或电压表应满格。电池应按本说明书明确的充电方法充足电，否则不仅影响行驶里程，更会损害电池寿命。
- 检查胎压是否正常，前后轮胎胎压不足会使车辆行驶阻力增大，影响行驶的速度和里程，并增大了电池电量的损耗，恰当的胎压能延长轮胎的使用寿命。当轮胎中部的胎纹深度，前胎不足1.5mm，后胎不足2mm时，须更换轮胎。
- 检查车辆的启动、刹车、刹车断电功能是否正常。
 - (a) 支起双撑架（架空后轮），右手旋转调速把套，则电动机轮毂快速启动连带后轮转动，转动应均匀无卡滞，电机声音应正常。松开调速把套，把套应自动回位同时切断电机电源。
 - (b) 左、右闸把均有刹车断电装置，当车轮转动时，同时或分别握紧左、右闸把，电源都应被切断，此时，即使转动调速把套，电机也不能启动，说明左、右闸把断电功能正常。

骑行操作

- 骑行中，将调速把套从小到大选择您认可的速度，刹车时应同时将调速把回位，使电机再从低速开始启动，以减小启动电流。
- 某些车型右手把开关上有巡航按钮，当调速把套转在某位置，按一下巡航按钮，仪表上巡航指示灯亮，此时即使让调速把套回零，电动车仍以调速把套在该位置确定的速度定速行驶，直到握住闸把刹车断电。

停车

- 当要停车时，使用前后制动装置，使摩托车平稳的停车，然后关闭电源开关，使用边撑撑杆驻车，拔出钥匙，将方向把向左旋转大于20°，锁好防盗锁，以防被盗。
- 按下遥控器启动按钮，关闭电源，以利存车安全，同时防止耗电。

整车磨合规范

- 凡新车必须经过充分磨合。磨合的目的是使车辆各构件之间具有必要的间隙和良好的润滑条件，磨合期运行状态的好坏直接影响车辆的工作性能，整车的可靠性和使用寿命。
- 整车的磨合期行驶里程为100—200km，在磨合期行驶期间车速不大于40km/h，否则会降低电动机的使用寿命；磨合期间应避免爬坡，不在不良路面上行驶；总之在磨合期间应限载限速时行驶。

使用和维护

蓄电池使用须知

- 使用前确认电池型号为整车原配电池，勿随意使用其他品牌或型号电池；
- 检查锂电池外观完好，没有破损、漏液、发热浸水和冒烟等明显现象；
- 为保证运输安全，锂电池出厂电量在30%左右，铅酸电池出厂电量在100%，致首次使用时电量偏低或没有电量，此为正常现象，请勿担心，按照充电说明进行补电即可。

编号	项目	检查项目和维护工作	400—600km (1个月内)	1400—1600km (4个月内)	2900—3000km (10个月内)	3000km 之后 每1500km或半年
24	电器件	电机检查	✓	✓	✓	✓
25		充电器电压检查	✓		✓	✓
26		控制器检查	✓	✓	✓	✓
27		APP功能检查	✓	✓	✓	✓
28	线路	电源接头检查		✓	✓	✓
29		控制器插头检查	✓	✓	✓	✓
30		刹车开关插头检查				✓
31	悬挂+转向系统	前后减震检查 每15000km建议更换				✓
32		车把转向检查	✓		✓	✓
33		钢珠和轴承检查 每10000km建议更换			✓	✓
34		前轮检查	✓	✓	✓	✓
35	电池	前轮油封与轴套 每10000km建议更换			✓	✓
36		电池盒外观检查			✓	✓
37		标识检查	✓		✓	✓
38		防水性检查		✓	✓	✓
39		电池检测	✓	✓	✓	✓
40		充电测试			✓	✓
41		电池插孔检查			✓	✓
42		整车运行检查	✓	✓	✓	✓
43		整车异响检查	✓	✓	✓	✓
44		驻车检查	✓	✓	✓	✓

制动器维修

- 定期检查，并且必要时纠正制动液的位置；
 - 每两年要更换制动液；
 - 每三年以及破裂或者损坏时更换制动软管。

XN1200DT—19B 整车主要技术参数

	项目	参数
整车基本参数	车辆型号	XN1200DT—19B
	外形尺寸：长×宽×高 (mm)	1565 mm x 750 mm x 1090 mm
	轴距 (mm)	1110 mm
	最小离地间隙 (mm)	110 mm
	额定载人数(含驾驶员)	2人
	整车整备质量 (kg)	77 kg
	最大载重量 (kg)	150 kg
	最大允许总质量 (kg)	227 kg
	整备质量在各轴的质量分配 (kg)	前 32 kg/后 45 kg
	厂定最大总质量在各轴的质量分配 (kg)	前 62 kg/后 165 kg
	轮胎规格（前、后轮）	配置一： 前3.00—8 (4PR) 38J 后80/80—10 41J 配置二： 前3.00—8 (4PR) 38J 后80/80—10 (4PR) 41J 配置三： 前3.00—8 (4PR) 38J 后80/80—10 (6PR) 46J
	轮胎气压（前/后） (kPa)	配置一： 前250 kPa/后250 kPa 配置二： 前250 kPa/后250 kPa 配置三： 前250 kPa/后300 kPa
	轮毂型式（前/后）	铝/电机驱动轮
	燃油种类	纯电动
主要性能参数	百公里电耗（工况法/等速法） (kW·h/100km)	2.9/2.3 kW·h/100km
	驱动方式	电子控制
	前减震型式	液力阻尼式
	后减震型式	弹簧-液力阻尼式
	最高车速 (km/h)	52 km/h
电器部件参数	爬坡能力 (%)	11%
	续航里程（工况法/等速法） (km)	90/108 km
	蓄电池类型	锂电
	蓄电池容量	32 Ah
	蓄电池数目	1
	制动器形式（前/后）	盘式/盘式
	制动器操纵方式（前/后）	手制动/手制动
	电机型号	10ZW7284314YA
	电机形式	永磁
	电机控制器额定电压 (V)	72 V
	额定功率(W)	1200 ± 100 W
	电机额定转矩	14 ± 1 N·m
	电机额定转速	840 ± 100 r/min
	控制器欠压保护值 (V)	54 ± 1 V
	电机工作原理	直流电动机
	电机生产单位	常州市武进金顺机电有限公司
	控制器生产单位	广东高标智能科技股份有限公司
充电器参数	控制器商标-型号	ZWK072035G
	输入	220 V 50 HZ 340 W
	输出	82 V (最高86V) --- 4.0A

售后回收信息

(1) 回收服务网点查询方式和便民更换、回收服务模式，请扫描下图二维码：



(2) 请注意废旧锂电池组不当处置风险：

- 环境与健康危害
 - 重金属污染：锂电池含钴、镍、锰等重金属，若渗入土壤或水体，可通过食物链富集，损害人体神经系统及器官。
 - 电解液泄漏：有机溶剂（如碳酸酯类）和氟化物（LiPF₆）可能分解生成剧毒氟化氢（HF），腐蚀环境并引发呼吸系统疾病。
 - 燃烧污染：热失控导致火灾时，释放的含氟毒气（如PFAS）和颗粒物可能造成空气污染。
- 安全风险
 - 火灾与爆炸：机械损伤或短路易触发热失控，锂电池释放可燃气体（如CO、CH₄），在密闭空间可能引发爆燃。
 - 化学灼伤：电解液接触皮肤或眼睛会导致化学烧伤。
- 资源浪费
 - 锂、钴等金属储量有限（全球锂资源仅够支撑约20年需求），直接填埋或焚烧导致资源流失，加剧矿产争夺。